



### Kontrolle und Wartung

- Die Funktion der Bremsen muss regelmässig durchgeführt werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Befestigungsschrauben zur Befestigung des Bremsbügels immer fest angezogen sind! Geben Sie die Gelenke ein bisschen Öl, Ölspray oder Fett ein bis zweimal pro Jahr.
- Vermeiden Sie den Turtle Bus längere Zeit unter direkter Sonnenstrahlung stehen zu lassen. Ein Abdeckschutz gibt es als Zubehör.
- Der Turtle Bus ist aus leichten, aber dennoch sehr robusten Materialien hergestellt. Der Rahmen des Kinderbusses besteht aus gehärteten Aluminiumprofilen und Aluminiumrohren. Beim Fahrem gegen Bordsteinkanten oder beim Fahren durch Schlaglöcher kann sich unter Umständen der Rahmen etwas verziehen. Die Räder bekommen dann teilweise keinen Bodenkontakt mehr. In diesem Fall kann der Rahmen ausgerichtet werden. Dazu wird zuerst ein hinteres Rad auf einen Holzklotz oder ähnliches aufsetzt, danach können 1-2 Personen Druck auf die Vorderräder ausüben bis die Räder sich in waagerechter Position befinden.
- Nur Originalersatzteile dürfen verwendet werden

### Reinigung

- Teile aus Kunststoff und Aluminium können mit Wasser und Bürste gereinigt werden
- Sitzpolster müssen bei max. 30°C handgewaschen werden. Keine Maschinenwäsche.
- Seitentextilien und Gurte können mit einem feuchten Lappen gereinigt werden.

### Garantie- und Reklamationsbestimmungen

- 2 Jahres Reklamationsrecht ab Kaufdatum für Rahmen, Wanne und Teile.
- Bei unsachgemässen Gebrauch übernehmen wir kein Garantie.

### Zubehörteile

- Zubehörteile, die nicht von Winther zugelassen sind, dürfen nicht verwendet werden.
- Abdeckschutz Modell 190.95
- Mückennetz Modell 190.96

Version Oktober 2016

# GEBRAUCHSANLEITUNG





Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Erwerb eines TURTLE Kiddy Bus von Winther, der neue Standards für Komfort und Bedienungsfreundlichkeit setzt.

Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig vor der Benutzung. Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, kann die Sicherheit der Kinder im Bus beeinträchtigt werden.

WICHTIG! Anleitung für spätere Rückfragen aufbewahren!

Der Turtle Bus dient der Beförderung von maximal 4 Kleinkindern ab einem Alter von 6 Monaten und mit einem Gewicht bis 15 kg, jedoch mit einem Gesamtgewicht von 60 kg. Die maximale Zuladung zuzüglich Gepäck ist 70 kg. Der Turtle Bus ist kein handelsüblicher Kinderwagen und ist speziell für Anwendung in Krippen und bei Tagesmüttern bestimmt. Dieser Kinderbus ist für den Einsatz auf asphaltierten und gepflasterten Gehwegen und anderen befestigten Wegen konzipiert. Der Einsatz auf Feld-, Wald-, Sand- oder Schotterwegen ist zu vermeiden.

### WARNUNG!

- Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Wagen spielen
- Diese Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.
- Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
- Der Wagen ist zum Befahren von Steigungen und Gefällen von mehr als 12 Grad nicht geeignet. Kippwinkel seitlich: 12 Grad. Bei Nichtbeachtung der maximalen Neigung besteht KIPPGEFAHR

### Gebrauchs- und Bedienungshinweise

Der Turtle Bus darf nicht für mehr als 4 Kinder verwendet werden, und darf auch nicht als Transportfahrzeug für Gegenstände verwendet werden.

### Bremsbügel und Zugriemen



- Wenn der Bus im Betrieb ist, muss der Bremsbügel gegen den Handgriff nach unten gedrückt werden – **nicht nach vorne**. Die Bremsen sind im Eingriff, solange der Bremsbügel nicht nach unten gedrückt wird.

• Der Zugriemen am Handgriff dient dazu, den Bremsbügel am Handgriff zu halten, so dass die Hände auf längeren Wegstrecken nicht überlastet werden. WICHTIG! Eine Hand immer durch die Schlaufe halten, so dass der Turtle Bus abgebremst wird, sobald die Hand vom Handgriff genommen wird.



- Den Zugriemen wie auf der Abbildung gezeigt verwenden: Den Zugriemen unterhalb um Handgriff und Bremsbügel herumführen, so dass der Klettverschluss nach oben zeigt. Den Zugriemen jetzt nach oben führen, so dass der Klettverschluss geschlossen wird.



- Um zu überprüfen, ob der Zugriemen korrekt verwendet wird, einmal den Zugriemen lösen. Falls dieser den Handgriff und Bremsbügel nicht freigibt, ist er nicht richtig angelegt.



- Wenn Sie Bordsteine oder Randsteine hoch fahren, treten Sie bitte leicht auf den unteren Rahmenbügel, so dass das Vorderteil des Turtle Kinderbusses hoch steht und keinen Bodenkontakt mehr hat. Achten Sie bitte darauf, dass die Vorderräder nicht an Bordsteine, Randsteine oder andere Erhöhungen stossen, da dies das Fahrgestell beschädigen kann.

### Ratschläge zu Beladung der Sitze.

- Beim Hineinsetzen und Herausnehmen der Kinder muss die Todmanbremse aktiviert sein.
- Die hintere zwei Sitze sind für die kleinste Kinder bestimmt. Das bedeutet bessere Wagenstabilität und weniger Belastung für den Betreuer
- Um die Belastung der Arme des Betreuers beim Hochfahren über Bordsteine und Randsteine zu vermindern, wird empfohlen die grösste Kinder auf den mittleren Sitzen anzubringen.

### Gurtsystem

- Das System besteht aus Schrittgurt und zwei Becken / Schultergurte. Die Länge des Schrittgurtes kann mit der H-Spanne unter dem Sitz justiert werden. Die Becken /Schultergurte können mit zwei H-Spannen justiert werden.
- Beim Hineinsetzen und Herausnehmen kann das Gurtsystem vorne mit zwei Fingern geöffnet werden.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.

### Gepäck

Gepäckkasten zur Anbringung unter dem Wagen kann als Zubehör gekauft werden. Maximale Beladung beträgt 10 kg. Wenn kein Gepäckkasten montiert ist, kann bis 7 kg Gepäck hinter den Hintersitzen angebracht werden, ohne die Stabilität des Wagens unsicher wird.

### Verdeck

Das Vorder- und Heckverdeck kann ganz oder teilweise nach oben geklappt werden. Diese Können mit einer Schnalle in der gewünschten Position gehalten werden, die mit einem Verschlussmechanismus versehen ist, welcher *eingedrückt werden muss* bevor die Schnalle ausgelöst wird. Wie fest die Schnalle sitzt, kann durch Drehen an der Schnalle eingestellt werden.

### Tisch

Der Tisch wird unter den Frontsitzen verstaut. Er wird über die Front des Busses herausgenommen. Bei der Verwendung sitzt dieser zwischen den Türen fest - nicht auf diesen!